

伝承ホール 音響・映像設備一覧

〔出力・操作〕

2017年度3月 現在

器具名称	設置場所	数量	
音響調整卓	調整室	1式	YAMAHA M7CL-48 V3.56+MBM7CL
			MY16-AE、MY8-AE96S
		1台	MDN1+PW-MDN1
		2台	FOSTEX NF-1A
音響機器架	調整室	3台	SHURE UR4D-ABJ
		1台	SONY WD-850
録音・再生機器 (録音メディアは主催者が持ち込んでください)	調整室 デッキの移動可能	2台	TASCAM CD-01U Pro
		2台	TASCAM MD-02B
		1台	TASCAM MD-801R MK II
		2台	TASCAM DV-RA1000HD (音楽専用CDの録音可)
パワーアンプ架	調整室	1台	Lab.gruppen C28:4 700w X 4ch
		3台	Lab.gruppen C16:4 400w X 4ch
下手袖簡易操作架	舞台下手袖	1式	YAMAHA LS9-16+MY16-AE
		2台	TASCAM MD-CD1BMk II

〔固定スピーカ〕

器具名称	設置場所	数量	
ホール場内スピーカ	ホール内	1式	TANNOY V12X2
		2式	TANNOY V12X2
		4台	TANNOY Di5 t

〔固定マイクロホン〕

器具名称	設置場所	数量	
	ホール内	4台	AKG C391B フロント LR リア LR
		1式	SHURE SM58-LCE + カフ

〔固定インターカム設備〕

器具名称	設置場所	数量	
クリアカム	舞台調光系	5台	Clear-Com RS-601
		9本	Clear-Com CC-100

〔映像機器類〕

器具名称	名称	設置場所	数量	仕様
	DVDプレーヤー	調整室	1台	VICTOR SR-DVM700
	ブルーレイディスクプレーヤー		1台	SHARP BD-HDV22
	スイッチャー		1台	IMAGENICS SL-8X3 5BNC入力×8 5BNC出力×3OUT
	プロジェクター		1台	Panasonic PT-DS8500
	ズームレンズ		1式	Panasonic ET-D75LE30
	RGBインターフェイス		1台	UMEZAWA ITF-4030-HDI-HDO-BNO

難聴者用システム

器具名称	設置場所	数量	仕様
赤外線補聴システム	ホール内	2台	AssistPhone AIR-1M1
			AssistPhone AIR-MR1
	調整室	5個	AssistPhone RSA-S1
		5個	AKG IP2
		5個	Filltune BCHS-FT002

伝承ホール [貸出用移動備品一覧]

[貸出用移動備品一覧]

2017年度3月 現在

器具名称	数量	
移動型スピーカ	2台	TANNOY V15+VTH
	2台	TANNOY VS18DR
	6台	TANNOY V8+VTH
スピーカースタンド	8本	ULTIMATE TS-90BT

器具名称	数量		
マイク	ワイヤレスマイク (ハンド型)	6本	SHURE UR2/SM58-JBX+UAMS/BK
	ワイヤレスマイク (2ピース型)	6台	SHURE UR1-JBX
	2ピース用ピンマイク	6本	SHURE WL185
	2ピース用ヘッドセット	1本	DPA 4088+DAD6010
	コンデンサ型	4本	AKG C480B-COMB ULS/61
		2本	AKG C414-EB
		2本	Countryman ISOMAX-IV
		3本	SONY C-38B
	コンデンサ型 バウンダリー	4本	AMCRON PCC-160
		5本	SHURE SM58-LCE
		6本	SHURE SM57-LCE
		2本	SENNHEISER MD421 II
		1本	SENNHEISER MD441U
		3本	SHURE SM58-SE (スイッチ付)
	マイクスタンド	ストレート・フリーストップ	2本
2本			高砂 MF-18TM
ストレート		10本	K&M ST201/2B
ブーム		12本	K&M ST210/2B
ショートブーム		6本	K&M ST259B
卓上ストレート		5本	SUGI PRODUCT DS-30M
卓上フレキ		1本	FOSTEX FS-20C+P202C
卓上台座		2本	FOSTEX FS-20C
卓上スタンド	1本	K&M 234B	
ダイレクトボックス	2個	COUNTRYMAN TYPE-85	
カフBOX	1台	TOMOCA TCC-100ST	
	1台	TOMOCA TCC-100	
	1台	EV FDS-2	

器具名称	数量		
マルチケーブル類	16chマルチケーブル	6本	CANARE 16C05-E3
		2本	CANARE 16C10-E3
		2本	CANARE 16C30-E3
	16chマルチBOX	6台	CANARE 16J12F12 貫通タイプ
	16chFK-16XLR	2本	CANARE 16S2F2 FK37/22C-XLR3-12C

器具名称	数量		
クリアカム	バルドバックステーション	3台	Clear-Com RS-601
	ヘッドセット	3本	Clear-Com CC-100

器具名称	数量	仕様
ダブルカセットデッキ	1台	TASCAM 202Mk5

[さくらホール・伝承ホール共用機材]

器具名称	数量	仕様
仮設音響卓	1台	YAMAHA M7CL-32 (さくらホールと共用)

伝承ホール 音響・映像回線、音響電源一覧

[コネクター]

2017年度3月 現在

器具名称	数量	仕様
舞台袖集中コンセント架（下手）	1面	パッチパネル、スピーカパッチパネル
		マイク（XLR3）16ch×8、マルチパッチ（FK37-31）×8
		映像（BNC）×6
		インカム 1ch×2+共通×1
上手袖コンセント盤	1面	マイク 16chマルチ（FK37-31）×3/内1回路XLR3-31付
		スピーカ（NL4MP）×4
		映像（BNC）×7
		インカム 1ch×2+共通×1
客席コンセント盤	1面	マイク 16chマルチ（FK37-31）×4/内2回路1~4chXLR3-31付
		ワードクロック（BNC）×1
		映像（BNC）×7
		光×4
舞台床マイクコンセント	4面	マイク（XLR3-31）×2
舞台床マルチコンセント	2面	マイク 16chマルチ（FK37-31）×1/1~4chXLR3-31付
舞台床スピーカコンセント	5面	スピーカ（NL4MP）×2
客席マイクコンセント	4面	マイク（XLR3-31）×2
迫乗込ロコンセント	1面	マイク（XLR3-32）×2
		インカム 1ch×2+共通×1
		AC100V 3Pコンセント×1
鳥屋ロコンセント	1面	マイク（XLR3-32）×2
		映像（BNC）×1
		インカム 1ch×2+共通×1
AC100V 3Pコンセント×1		
スノココンセント	1面	マイク（XLR3-31）×4
		スピーカ（NL4MP）×2
		インカム 1ch×2+共通×1
		AC100V 3Pコンセント×1
クリアカム	2面	マイク（XLR3-31）×4
		スピーカ（NL4MP）×4
		インカム 1ch×2+共通×1
		AC100V 3Pコンセント×1
ライトブリッジコンセント	2面	マイク（XLR3-31）×2、マイク（XLR3-32）×2
		スピーカ（NL4MP）×4
		インカム 1ch×2+共通×1
		AC100V 3Pコンセント×1
センターピン室コンセント	1面	マイク（XLR3-32）×2
		インカム 1ch×2+共通×1
調光用コンセント	1面	マイク（XLR3-32）×2
		インカム 1ch×2+共通×1
映写用コンセント	1面	映像（BNC）×7
		AC100Vコンセント×1
主催者事務室コンセント	1面	マイク（XLR3-32）×2
		映像（BNC）×2
		インカム 1ch×2+共通×1

[音響専用電源]

音響専用電源分電盤	入力 1φ3W 200V/100V 50Hz 60KVA カムロックコネクタ 1φ3W 200V/100V 50Hz 40KVA
下手袖コンセント盤	C型30Aコンセント×5、AC100V 3Pコンセント×2
上手袖コンセント盤	C型30Aコンセント×5、AC100V 3Pコンセント×2
客席コンセント盤	C型30Aコンセント×1、AC100V 3Pコンセント×2